

트랩탈착식 스톤 소변기 (전자 감지기 내장형)

TFU-511UT(건전지식)

1. 안전상 주의사항

■ 안전에 관련된 내용으므로 반드시 지켜주십시오!
사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 경고** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
- 주의** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자 상해나 재산피해가 발생할 수 있습니다.


- 전자제품이므로 제품에 물이 닿지 않게 하십시오. (고장의 원인이 됩니다.)
- 반드시 지급된 지정부품만 사용하여 시공하십시오. 그렇지 않은 경우에는 피해보상 및 A/S를 책임지지 않습니다.
- 절대 상용전원을 임의로 접속하는 등의 구조변경을 하시 마십시오. (감전이나 화재의 위험이 있습니다.)
- 담배 또는 기타 화기류를 가까이 두지 마십시오. (화재의 위험이 있습니다.)
- 제품에 강한 충격을 주지 마십시오. (고장, 파손의 원인이 됩니다.)
- 감지기 주위에 장애물 또는 고주파를 발생하는 전자기기를 두지 마십시오. (오작동의 원인이 됩니다.)
- 소변기 청소시 화학성분의 물질(세정제, 신너, 휘발유, 염산 등)과 표면에 거친 수세미 등을 사용하지 마십시오. (고장, 파손, 오작동의 원인이 됩니다.)
- * 청소방법 참조

2. 사양 및 부속품

구 분	건전지식	
모 델 명	TFU-511UT	
전 압	DC6V (AA사이즈 4개)	
소비전력	2W 이하(대기시 0.3mW 이하)	
감지거리	50cm(거리조절 가능 최소 20cm이상, 최대 60cm이상)	
급수압력	0.7~7.5kgf/cm ²	
사용온도	0~40°C	
타 입	바닥형	벽걸이형



3. 각 부분의 명칭



4. 설치시 주의사항

- 엘보우를 급수관에 연결하기 전에 배관내의 이물질을 제거한 후 엘보우를 설치하십시오.
- 엘보우는 반드시 수직으로 설치하십시오.
- 엘보우는 급수관과 연결시 너무 돌출되지도, 벽과 밀착되지도 않도록 연결하십시오.
- 솔레노이드 고정 나사를 고정하여 주십시오.
- 설치 완료 후 동작시켜 연결부에 누수가 없는지 확인하십시오.

5. 설치방법

1. 엘보우 연결

급수배관에 차 있는 모래 및 이물질을 제거한 후 급수배관에 엘보우를 수직이 되도록 연결시켜 주십시오.

2. 도기설치

- 바닥면의 배수플랜지를 고려하여 소변기 뒷면을 벽면에 밀착시켜 주십시오.
- 도기설치가 끝난 후 벽면과 도기 사이(도기뚜껑은 제외)를 백시멘트(또는 실리코너)로 마감하여 주십시오.
- 콘트롤 아세이 양쪽에 R핀을 분리 후 브리켓, 콘트롤 아세이를 R핀을 활용하여 고정하여 주십시오.

* R핀 적용 방법 수정사항
1. 설명서 수정
2. 약세서리 BOX_콘트롤 아세이 비닐 포장시 별도 설명서 적용
* 주의감지기의 보호비닐을 제거 후 사용해 주세요.

3. 호스연결

엘보우 방향은 우측을 향한 상태에서 호스와 연결시켜 주십시오. 호스의 반대부분은 유량조절부 나사부와 연결시켜 주십시오.

※ 이때, 솔레노이드밸브가 나사로 잘 고정되었는지 확인하시고, 호스가 꼬이지 않도록 주의해 주십시오.

* 솔레노이드 설치시 점검사항

- 솔레노이드 밸브의 고정방향은 360°로 어느 방향으로 고정하셔도 무방합니다. (단, 호스가 꼬이지 않도록 주의하여 주십시오.)
- 밸브 고정나사를 필히 고정하여 주십시오. 고정하지 않을 경우 누수의 원인이 됩니다.

4. 건전지 연결방법

- 콘트롤케이스 상단의 건전지 케이스 탑을 분리하여 주십시오.
- 사용한 건전지를 빼고 새 건전지를 극성 확인 후 넣어 주십시오. (건전지 극성을 반대로 넣을 경우 제품의 고장이나 화재의 원인이 됩니다.)
- 건전지는 알카라인 배터리(AA 사이즈) 4개를 사용해 주십시오.

* 건전지 교환시 패킹이 분실되지 않도록 주의해 주십시오.


5. 감지거리 조절

감지거리의 공장에서 조정 출하하고 있습니다. 설치 여건상 감지거리의 조절이 필요할 때는 콘트롤부의 고무마개를 연 후 조절하십시오.


* 조절이 끝난 후 반드시 고무마개를 제자리에 끼우십시오.

6. 설치 완성도

■ 바닥형 타입



■ 벽걸이형 타입



7. 제품 사용법

- 감지**
사용자가 소변기 앞에 서면 센서가 사용자를 인식합니다.
- 세척(전세척)**
인식된 후 3초가 되면 3초동안 전세척을 수행합니다. (1등급_1.5초동안 전세척)
- 종료(후세척)**
소변기를 떠나면 약 7초간 수세됩니다. 후세척 중에 사용자가 다시 소변기 앞에 서면 사용자를 인식하고, 사용자가 감지영역을 벗어나면 전세척은 생략되며 약 7초간 후세척만 진행됩니다. (1등급_5초동안 후세척)

8. 세척시간 조절방법

* 변경 필요시 고객센터(1588-1952)로 문의바랍니다.

- 콘트롤 아세이 전원 및 케이스 분리
- 음선 스위치 OFF 방향에서 ON으로 변경
- 콘트롤 아세이 케이스 체결 및 전원 연결

■ 청소방법

- 제품의 수명과 외관을 청결하게 유지하기 위하여 정기적으로 제품을 청소해 주십시오.
- 본 제품은 전자제품이므로 콘트롤부에 절대로 물이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.
- 센서부에 이물질이 묻었을 경우, 마른 천으로 센서부 표면에 흡입이 생기지 않도록 주의하여 닦아 주십시오.
- 이물질이 심하게 묻었을 경우, 물을 희석한 식기용 중성세제를 천에 묻혀 부드럽게 닦은 후 마른 천으로 닦아 주십시오.
- 소변기 청소시 화학성분의 물질(세정제, 신너, 휘발유, 염산 등)과 표면에 거친 수세미 등을 사용하지 마십시오.

제품보증서

■ 서비스에 대하여

- 저희 대림B&Co에서는 품목별 소비자 피해 보상규정(제정일자 2006-36호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스: 대림B&Co 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용: 소비자는 요구일로부터 7일 이내, 피해수입은 14일 이내에 해결하여 드립니다.
- 제품보증기간: 구입 후 1년(내년)에 제품이 고장일 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다. 영장일외로 인건비가 발생할 경우 보증기간은 만으로 단축 합니다.

제 품 명	자 동 세 척 소 변 기	도 록 명	TFU-511UT
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구 입-회 점		판매 금액	

* 추후 문의 후 NT, DT, NE, ND, DKE 식재 예정

■ 무상서비스

구입 후 10일 이내 중요한 수리 요함	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 1개월 이내 중요한 수리 요함	제품교환 또는 환불	예당업
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리 요함	환급	
불합 불가		
불합 원인은 4회째 고장 발생시		유상수리
다른 원인은 5회째 고장 발생시		
소비자가 수리 외의 원인을 시인할 경우	제품교환 또는 환불	장액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
부품 보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가		장액 감가상각 환급
수리용 부품은 있으나 수리가 불가		

■ 유상서비스

- ① 고장이 아닌 경우 (1회부터 유급)
- 고장이 아닌 경우 서비스 요청시 유급을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주십시오.
- 제품기능 사용설명 및 문해하지 않고 처리하는 간단한 조정
- 제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거
- ② 소비자 과실로 고장된 경우
- 소비자가 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시
- 대림B&Co 또는 지정 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 대림B&Co에서 미지정된 소모품이나 흡입을 사용하여 고장 발생시
- 오류 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 제품에 물을 뿌리 청소함에 의한 고장 발생시
- ③ 그 밖의 경우
- 인사/자연/화재, 수해, 명도, 결빙 등에 의한 고장 발생시

■ 애프터 서비스 의뢰는

- 사용설명서의 사용법 및 고장 시 확인사항을 다시 한번 확인하여 주십시오.
- 확인 후에도 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하시고 고객센터(1588-1952)로 연락해 주십시오.

대림 B&Co

고객 서비스팀
1588-1952

트랩탈착식 스톤 소변기 (전자 감지기 내장형)

TFU-511UE(전기식)

1. 안전상 주의사항

안전에 관련된 내용으므로 반드시 지켜주십시오!
사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.



경고

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.




주의

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 상해나 재산피해가 발생할 수 있습니다.


-  전자제품이므로 제품에 물이 닿지 않게 하십시오. (고장의 원인이 됩니다.)
-  반드시 지급된 지정부품만 사용하여 시공하십시오. 그렇지 않은 경우에는 피해보상 및 A/S를 책임지지 않습니다. 절대 상용전원을 임의로 접속하는 등의 구조변경을 하지 마십시오. (감전이나 화재의 위험이 있습니다.)
- 담배 또는 기타 화기류를 가까이 두지 마십시오. (화재의 위험이 있습니다.)
- 제품에 강한 충격을 주지 마십시오. (고장, 파손의 원인이 됩니다.)
-  감지기 주위에 장애물 또는 고주파를 발생하는 전자기기를 두지 마십시오. (오작동의 원인이 됩니다.)
- 소변기 청소시 화학성분의 물질(세정제, 신너, 휘발유, 염산 등)과 표면이 거친 수세미 등을 사용하지 마십시오. (고장, 파손, 오작동의 원인이 됩니다.) * 청소방법 참조

2. 사양 및 부속품

구 분	전기식	
모 델 명	TFU-511UE	
전 압	AC 220V, 60Hz	
소비전력	1W 이하	
감지거리	50cm(거리조절 가능 최소 20cm이상, 최대 60cm이상)	
급수압력	0.7~7.5kgf/cm ²	
사용온도	0~40℃	
타 입	바닥형	벽걸이형



3. 각 부분의 명칭



4. 설치시 주의사항

- 엘보우를 급수관에 연결하기 전에 배관내의 이물질을 제거한 후 엘보우를 설치하십시오.
- 엘보우는 반드시 수직으로 설치하십시오.
- 엘보우는 급수관과 연결시 너무 돌출되지도, 벽과 밀착되지도 않도록 연결하십시오.
- 솔밸브 고정 나사를 고정하여 주십시오.
- 설치 완료 후 동작시켜 연결부에 누수가 없는지 확인하십시오.

5. 설치방법

1. 엘보우 연결
급수배관에 차 있는 모래 및 이물질을 제거한 후 급수배관에 엘보우를 수직이 되도록 연결시켜 주십시오.

2. 도기설치
1) 바닥면의 배수플랜지를 고려하여 소변기 뒷면을 벽면에 밀착시켜 주십시오.
2) 도기설치가 끝난 후 벽면과 도기 사이(도기뚜껑은 제외)를 백시멘트(또는 실리코너)로 마감하여 주십시오.
3) 콘트롤 아세이 양쪽에 R핀을 분리 후 브라켓, 콘트롤 아세이를 R핀을 활용하여 고정하여 주십시오.

※ R핀 적용 방법 수정사항
1. 설명서 수정
2. 악세서리 BOX_콘트롤 아세이 비닐 포장시 별도 설명서 적용


※ 이렇게 설치하세요!

3. 호스연결
엘보우 방향은 우측을 향한 상태에서 호스와 연결시켜 주십시오. 호스의 반대부분은 유량조절부 나사부와 연결시켜 주십시오.

※ 이때, 솔레노이드밸브가 나사로 잘 고정되었는지 확인하시고, 호스가 꼬이지 않도록 주의해 주십시오.

* 솔밸브 설치시 점검사항

- 솔레노이드 밸브의 고정방향은 360°로 어느 방향으로 고정하셔도 무방합니다. (단, 호스가 꼬이지 않도록 주의하여 주십시오.)
- 밸브 고정나사를 밀히 고정하여 주십시오. 고정하지 않을 경우 누수의 원인이 됩니다.



4. AC 220V 전원 결선 방법

- 어댑터의 전원선과 벽면의 전원선을 접속자 등을 사용하여 결선하여 주십시오.
- 콘트롤 아세이의 커넥터와 어댑터의 커넥터를 연결하여 주십시오.

5. 감지거리 조절


감지거리는 공장에서 조정 출하하고 있습니다. 설치 여건상 감지거리의 조절이 필요할 때는 콘트롤부의 고무마개를 연 후 조절하십시오.

- ※ 조절이 끝난 후 반드시 고무마개를 제자리에 끼우십시오.

6. 유량 조절


유량이 많을 때에는 유량조절부에 있는 개폐나사를 ⊖ 드라이버를 이용하여 시계 방향으로 돌리고, 유량이 적을 때에는 반시계 방향으로 돌려 알맞게 조절하여 사용하십시오.

- ※ 유량조절시 내부의 나사만 조절하여 주십시오.



7. 도기뚜껑 조립


도기뚜껑은 한쪽 브라켓에 먼저 고정후 반대쪽 브라켓에 걸어 주십시오.(분리시에는 도기뚜껑을 위로 들어서 분리하십시오.)




※ 일부 품목 제외

6. 설치 완성도

■ 바닥형 타입



■ 벽걸이형 타입



7. 제품 사용법

1. 감지

사용자가 소변기 앞에 서면 센서가 사용자를 인식합니다.



2. 세척(전세척)

인식된 후 3초가 되면 3초동안 전세척을 수행합니다. (1등급 1.5초동안 전세척)



3. 종료(후세척)

소변기를 떠나면 약 7초간 수세됩니다. 후세척 중에 사용자가 다시 소변기 앞에 서면 사용자를 인식하고, 사용자가 감지영역을 벗어나면 전세척은 생략되며 약 7초간 후세척만 진행됩니다. (1등급 5초동안 후세척)



8. 세척시간 조절방법



- ※ 변경 필요시 고객센터(1588-1952)으로 문의바랍니다.
- 1. 콘트롤 아세이 전원 및 케이스 분리
- 2. 옵션 스위치 OFF 방향에서 ON으로 변경
- 3. 콘트롤 아세이 케이스 체결 및 전원 연결

■ 청소방법

- 제품의 수명과 외관을 청결하게 유지하기 위하여 정기적으로 제품을 청소해 주십시오.
- 본 제품은 전자제품이므로 콘트롤부에 절대로 물이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.
- 센서부에 이물질이 묻었을 경우, 마른 천으로 센서부 표면에 흡집이 생기지 않도록 주의하여 닦아 주십시오.
- 이물질이 심하게 묻었을 경우, 물을 희석한 식기용 중성세제를 천에 묻혀 부드럽게 닦은 후 마른 천으로 닦아 주십시오.
- 소변기 청소시 화학성분의 물질(세정제, 신너, 휘발유, 염산 등)과 표면이 거친 수세미 등을 사용하지 마십시오.

제품보증서

■ 서비스에 대하여

- 전체 대림B&Co에서는 품목별 소비자 피해 보상규정(제정일자 2006-36호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 대림B&Co 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용등은 요구일로부터 7일 이내, 피해구성은 14일 이내에 해결하여 드립니다.
- 제품보증기간(구입 후 1년)이내 제품이 고장일 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다. 영리용으로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 만으로 단축 합니다.

제 품 명	자동 세척 소변기	도 록 명	TFU-511UE
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입-리점		판매 금액	

※ 추후 편의 후 NT, DT, NE, ND, DKE 식재 예정

■ 무상서비스

구입 후 10일 이내 중요한 수리 요함	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 1개월 이내 중요한 수리 요함	제품교환 또는 환불	예당업음
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리 요함	환급	
교환 불가한시		
물일 원인으로 4회째 고장 발생시		유상수리
다른 원인으로 5회째 고장 발생시		
소비자가 수리 외의원 제품을 시공자가 보실된 경우	제품교환 또는 환불	장액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
부품 도유기간 이내 수리용 부품을 도유하고 있지 않음 수리가 불가한시		장액 감가상각 환급
수리용 부품은 있으나 수리가 불가능시		

■ 유상서비스

- ① 고장이 아닌 경우 (회부된 유류) 고장이 아닌 경우 서비스 요청시 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주십시오.
- 제품가능 사용설명 및 보증하지 않고 처리하는 간단한 조정시
- 제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시
- ② 소비자 과실로 고장된 경우
- 소비자 과실로 부품이 파손된 수리, 개조하여 고장 발생시
- 대림B&Co 또는 지정 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 대림B&Co에서 미지정된 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 외부 충격이나 밀폐부품 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 제품에 물을 뿌려 청소할 경우 고장 발생시
- ③ 기타 원인 경우
- 인자(자연/비, 화재, 명에, 수해, 결빙 등)에 의한 고장 발생시

■ 애프터 서비스 의뢰는

- 사용설명서의 사용법 및 고장 시 확인사항을 다시 한번 확인하여 주십시오.
- 확인 후에도 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하시고 고객센터(1588-1952)로 연락해 주십시오.

대림B&Co

고객 서비스팀
1588-1952